

DARCON UV BANT ARMATÜR KULLANIM KLAVUZU

Darcon UV bant armatürü ana gövde, duylar ve lamba olmak üzere üç parçadan oluşur.

Cihaz ortamda ve yüzeylerde bulunan mikroorganizmaları elimine etmek maksadıyla tasarlanmıştır. Tavana, duvara monte edilebilir veya serbest halde kullanılabilir.

Işımanın etkili olabilmesi için odanın büyüklüğü, tavan yüksekliği ve cihazın konulacağı yer dikkate alınmalıdır. Bir cihazın normal tavan yüksekliği olan bir mekanda (2,5-3 m) yaklaşık 25 m²'lik alanda etkili olacağı varsayılır. Mekan büyüdükçe kullanılan cihaz sayısının da artırılması gerekecektir.

UVC ışınların etkisi mesafe arttıkça azalacağından dezenfeksiyon cihazı mümkün mertebe odanın ortasına yakın bir konumda ve ışınların yayılımını engelleyecek objelerden uzağa yerleştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki UVC ışınlar sadece gördükleri alanlarda etkilidir. Örneğin bir masanın üzerine ulaşip dezenfeksiyon yapan ışınlar masanın altını göremez ve bu alanda etkili olamazlar.

Kullanım esnasında daha etkin bir dezenfeksiyon elde etmek için cihaz ortamdaki hava kütesinin hareket etmesinin sağlanması verimliliği arttıracaktır.

Yüzey temizliğinin hedeflendiği durumlarda cihazı dezenfekte etmek istediğiniz yüzeye 1 m mesafede minimum 10 dakika çalıştırmanız gerekecektir. Işınların sadece ulaştıkları yüzeylerde etkili olacağını unutmayınız. Eğer temizleyeceğiniz cisim birden fazla yüzeye sahipse her bir yüzey ayrı ayrı ışımaya maruz bırakılmalıdır.

UVC ışınlara direk olarak maruz kalmak insan sağlığına zararlıdır. Cihaz çalışırken canlıların ortamda bulunmamasına özen göstermeniz büyük önem taşır.

Armatürün ve UVC lambanın monte edilmesi ve cihazın çalıştırılması

Armatür ve ampuller ayrı sevk edilmektedir.

İlk olarak ana gövdeyi alın ve gövde üzerindeki yuvarlak mandalları çevirerek kapağını çıkarın (Şekil 1)



ŞEKİL 1

Gövde içinden çıkacak duyları armatürün uç kısmına kaydırarak takın (Şekil 2).



Şekil 2

Duyaların iyice yerleştikten emin olduktan sonra kapağı yerine takın ve yuvarlak mandalları çevirerek kapağı kilitleyin (Şekil 3).



Şekil 3

Ambalajın içinden çıkan UVC ampülü iki taraftan duylara yerleştirin (Şekil 4,5) ve kendi ekseninde çevirip duylara kitlenmesini sağlayın (Şekil 6), ampul yerine tam olarak oturduğunda bir çıt sesi duyacaksınız (Şekil 4,5).



Şekil 4



Şekil 5

Şekil 6

Armatürü ışınım sağlayacak ve odanın orta noktasına yakın olacak bir pozisyona yerleştirin ve gerektiğinde bir uzatma kablosu yardımıyla cihazın elektrik kablosunu 220V gücündeki elektrik prizine takın. Cihaz prize takıldığında ışımaya başlamaya başlayacaktır, kendinizi ışınlara direk maruz kalmayacak şekilde konumlandırın ve odayı hızlı bir şekilde terk edin.

Cihazın bulunduğu mekana tekrar girdiğinizde fişini derhal çekip armatürün çalışmasına son verin.

UV armatürün bakım ve garantisi

Ana ünite üzerinde herhangi bir bakım yapmanız gerekmemektedir. Belli aralıklarla UVC lambayı temizlemeniz önerilir. Temizlik için yumuşak bir bez ile lamba üzerinde biriken tozu almanız yeterli olacaktır. Ampulün ömrü 9000 saattir. Yaklaşık kullanım sürenizi hesaplayarak ampulü değiştirmeniz gereken tarihi hesaplamamız önerilir.

Ana gövde ve mekanik aksamı üretim hatalarına karşı bir yıl garantilidir.

Cihazınızı sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz.

ALKANSAN TEKNİK AYDINLATMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ