

## DARCON UV-F FANLI/UZAKTAN KUMANDALI HAVA DEZENFEKSİYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

Darcon UV-F fanlı dezenfeksiyon ünitesi 220V şehir şebekesi ile çalışır. Cihaz çalışırken hava sirkülasyonunun sorunsuz gerçekleşmesi için hava giriş ve hava çıkış taraflarının herhangi bir eşyaya, cisme veya duvara minimum 50 cm uzaklıkta bulunması gerekmektedir.

Darcon UV-F fanlı/uzaktan kumandalı hava dezenfeksiyon cihazı 200 m<sup>3</sup>/saat hava çevirme kapasitesine sahip kapalı alanların hava dezenfeksiyonu için dizayn edilmiş ünedir.



Şekil 1 – Darcon UV-F  
Fanlı Hava  
Dezenfeksiyon Ünitesi

Cihaz sağlık bakanlığının kapalı alanlarının havasının saatte 5 kere sirküle edilerek temizlenmesi tavsiyesine istinaden yoğun kapalı alanlarda 15 m<sup>2</sup> lik mekanlarda, yoğun olmayan mekanlar için 25 m<sup>2</sup> lik büyüklükler için idealdir.

Yoğun ve 15m<sup>2</sup> den büyük alanlarda kontaminasyon riskini azaltmak amacıyla birden fazla cihazın kullanılması tavsiye edilmektedir.

Cihaz manuel açma kapama anahtarının yanı sıra uzaktan kumanda ile açma kapama yapma imkanı da sağlamaktadır.

Cihaz Osram veya Philips ampullüdür ve elektronik balastlıdır.

Cihaz herhangi bir zemine koyarak kullanılabilceği gibi asılarak da kullanılabilir.



Darcon UV-F cihazınızı asmak isterseniz ambalaj içinde çıkan 2 adet asma aparatını gövde üzerine vida ile sabitleyiniz.



Şekil 3 – Askı aparatlarının sabitlenmesi

Ambalaj içinden çıkan askı telleri ile ürünü tavana sabitleyebilirsiniz.



Şekil 4 – Askı telleri



Ambalaj içerisinde çıkan enerji kablosunu Darcon UV-F cihaz üzerine (1 numara) takınız. Cihazın manuel anahtarını (2 numara) açık (I) konumuna getiriniz.

Ardından uzaktan kumanda ile cihazı çalıştırınız.

Cihaz çalışırken 'Lamba Arıza Uyarıları' Ledler de ışık verecektir. Cihazda bir ampul arızası gerçekleşirse 'Lamba Arıza Uyarıları' söenecektir. Bu durumda ilgili ampule müdahale edilmesi gerekir.

Ampul, balast veya fan arızasında alt kapağın açılarak gerekli müdahale yapılmalıdır. Kapak açılmadan önce cihaz kumanda ve manuel anahtar ile kapatılmalı ve elektrik bağlantısı kesilmelidir.

UVC ışınlar canlılara zarar verdiği için ampul yanarken cihazı açmayınız ve çalıştırmayınız.

#### **Dezenfeksiyon cihazının bakım ve garantisi**

Ana ünite üzerinde herhangi bir bakım yapmanız gerekmemektedir. Ampulün ömrü 9000 saattir. Ortalama kullanım sürenizi hesaplayarak ampülü değiştirmeniz gereken tarihi hesaplamamız önerilir.

Ana gövde ve mekanik aksamı üretim hatalarına karşı bir yıl garantilidir.

Cihazınızı sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz.

ALKANSAN TEKNİK AYDINLATMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ